



● 保養表 🧐 : 檢查 🔄 : 更換 🧽 : 清潔 🔧 : 檢查-調整

定期保養週期	收存後	每次使用前	第一個月或 20 小時	每 3 個月或 50 小時	每 6 個月或 100 小時	每年或 300 小時
引擎機油	🔄	🧐	🔄*		🔄*	
空氣濾清器		🧐		🧽**		🔄
農耕機周圍		🧐				
離合器控制桿功能		🧐				
引擎操作		🧐				
配線及控制線		🧐				
螺栓及螺帽		🧐				
傳動機油		🧐				
火星塞					🧽	🔄
火花抑制器 (選用部件)				🧽		🔄
離合器線			🔧		🔧	
油門線						🔧

怠速	請將農耕機送到 Honda 授權經銷商 / 服務站檢查。	🔧
離合器片		🧐
油箱及濾清器	🧽	🧽
汽門間隙		🔧
燃燒室	🧽 每 300 小時	
燃油管	🧐 🔄 每 2 年視需要更換	

* 若於重負載或環境溫度高的情況下使用，應每 50 小時更換引擎機油。

** 在佈滿灰塵的區域中使用時，每操作 10 小時或每天進行維護。

▶ 空氣濾清器濾芯

- 1 取出濾清器蓋
- 2 取出濾清器濾芯

清潔 或 輕拍

▶ 引擎機油

- 1 檢查油位
- 2 添加機油

SAE 10W-30 最多 0.3 l

▶ 傳動機油檢查

- 1 檢查油位

SAE 0W-20 最多 0.9 l

▶ 火星塞

- 1 取出火星塞
- 2 檢查間隙

0.6-0.7 mm

U14FSR-UB (DENSO)

▶ 油門線

- 1 檢查
- 2 調整

10-15 mm 自由間隙

* 操作農耕機之前，請閱讀並理解本使用說明書

▶ 離合器線

- 1 檢查
- 2 調整

2±0.5mm 分離

接合

▶ 存放

- 1 燃油洩放

▶ 火花抑制器 (選用部件)

清潔