





* 操作抽水機之前，請閱讀並理解本使用說明書。




安全注意事項



操作前



使用後 抽水機殼體清潔



如何起動



如何熄火

4 慢 → 5 OFF (關閉) → 2 OFF (關閉)