




* 在操作發電機之前閱讀並理解使用說明書。


安全注意事項



不可靠近火源使用。



避免燃油溢漏。



不可在引擎運轉時打開油箱蓋。




不可在屋內使用。



不可在潮濕的情況下使用。




不可連接到家戶迴路。



如何起動


1 檢查引擎機油



2 燃油閥開啟




3 阻氣門開 / 關




4 開啟電源



5 起動



6 (阻氣門開啟)



7 插接



如何熄火

- 7 拔除
- 4 關閉電源
- 2 燃油閥關閉

